

ダイキン エコキュート

コード	内容	処置方法
00	機器が正常な状態を表します。	
740	<p>台所リモコンと貯湯ユニット間の相互通信ができていません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・台所リモコンのコードの外れ ・台所リモコンの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
750	<p>ふろリモコンと貯湯ユニット間の相互通信ができていません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふろリモコンのコードの外れ ・ふろリモコンの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C15	<p>お湯はりの温度が高温を検知したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <p>《貯湯ユニットでの要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水道用減圧弁の不具合 ・貯湯タンク下部逆止弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・断水していないかを確認ください <p>《ふろ系統での要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お湯はりサーミスタの不具合 ・お湯はり混合弁の不具合 <p>《冬季の場合（凍結）》</p> <p>ジャコからお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性があります</p>	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C16	<p>台所、洗面所、シャワーへの給湯温度が高温を検知したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <p>《貯湯ユニットでの要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下部逆止弁の不具合 ・水道用減圧弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・断水していないかを確認ください <p>《給湯系統での要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給湯サーミスタの不具合 ・給湯混合弁の不具合 <p>《冬季の場合（凍結）》</p> <p>ジャコからお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性があります</p>	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

C30	<p>貯湯タンクの缶体温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・缶体上サーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C45	<p>沸き上げポンプの回転数が低いため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <p>《貯湯ユニットでの要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・断水していないかを確認ください <p>《ヒートポンプ配管系統での要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沸き上げポンプの不具合 ・水熱交換器の詰り <p>《冬季の場合（凍結）》</p> <p>ジャコからお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります</p>	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C52	<p>追いだき運転ができないため停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <p>《貯湯ユニットでの要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> 断水していないかを確認ください <p>《ふろ系統での要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水流スイッチの不具合 ・ふろ循環ポンプ不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・ふろ配管系統の詰まり ・ふろアダプタの上までお湯が入っているかを確認ください <p>《冬季の場合（凍結）》</p> <p>ジャコからお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります</p>	<p>追炊き時に、風呂接続アダプターより高い位置まで水位があるか、風呂自動以外で湯りをしなかったかを確認。</p> <p>リモコンのメニューボタンを押す。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C55	<p>お湯はりに時間がかかり過ぎているため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <p>《貯湯ユニットでの要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・貯湯タンク内が満水でない ・断水していないかを確認ください <p>《ふろ系統での不具合》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水フィルター詰まり ・お湯はり電磁弁の不具合 ・お湯はり流量センサの不具合 ・ふろ配管の詰まり <p>《冬季の場合（凍結）》</p> <p>ジャコからお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります</p>	<p>断水していないか、給水止水栓が閉まっていないかを確認。貯湯ユニットが満水になっていない場合は満水にする。</p> <p>リモコンのメニューボタンを押す。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C71	<p>湯とり回路の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湯とりサーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

C72	<p>貯湯タンクの間層からお湯を取出す三方弁系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湯とり回路の三方弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C73	<p>貯湯タンクの間層からお湯を取出す三方弁系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湯とり回路の三方弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C74	<p>貯湯タンクと、追いだし熱交換器間を循環させるポンプの回転数が低いため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・熱交換器ポンプの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・電源電圧を確認ください 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C76	<p>貯湯ユニットと台所または、ふろリモコン間の相互通信ができていません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リモコン配線の断線・接続の不備 ・台所リモコンまたは、ふろリモコンの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C77	<p>給水（水温）の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水（水温）サーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C78	<p>電源周波数を検出できていません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

C79	<p>ふろのお湯、水を循環させるポンプの回転数が低いいため停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふろ循環ポンプの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・電源電圧不足（180V以下） 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C80	<p>貯湯タンクへの入水、出湯を循環させるポンプがエアがみのため停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <p>《貯湯ユニットでの要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・排水栓ツマミの位置は「通常」かを確認ください ・断水していないかを確認ください <p>《ヒートポンプ配管系統での要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沸き上げポンプのエアがみ ・沸き上げポンプの不具合 <p>《冬季の場合（凍結）》</p> <p>じゃ口からお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります</p>	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
C81	<p>ふろのお湯、水を循環させるポンプがエアがみのため停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふろ循環ポンプの不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・ふろ循環ポンプのエアがみ <p>《冬季の場合（凍結）》</p> <p>じゃ口からお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります。</p>	<p>凍結していないかを確認</p> <p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
E1	<p>プリント基板のマイコンが正常に動作していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・瞬時停電の影響 ・外的要因（ノイズ） 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
E3	<p>運転中に高圧圧力が上昇し過ぎたため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・断水していないかを確認ください ・電子膨張弁（コイル・本体）の不具合 ・高圧圧力スイッチの不具合 ・沸き上げポンプの不具合 ・水熱交換器の詰り ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・冬季の場合、じゃ口からお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

E6	<p>圧縮機の過電流を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・圧縮機の不具合 ・電子膨張弁（コイル・本体）の不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
E7	<p>ファンモータが運転しないため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ファンモータの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・プロペラファンに異物がからんでいないかを確認ください ・冬期の場合、プロペラファンに雪・氷の付着が無いか確認ください 	<p>ヒートポンプのファンに異物が挟まっていないか確認</p> <p>※異物を除去する際には必ず貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにする。</p> <p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
E8	<p>圧縮機に過電流が流れたため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・圧縮機の不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・電解コンデンサの不具合 ・電源電圧が低下していないかを確認ください 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
EC	<p>ヒートポンプからの出湯温度が上昇し過ぎたため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <p>《貯湯ユニットでの要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・断水していないかを確認ください ・使用水質による影響（井戸水、地下水） <p>《ヒートポンプ配管系統での要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沸き上げポンプの不具合 ・止水栓取付方向の間違い ・水熱交換器の詰り ・出湯サーミスタの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 <p>《冬季の場合（凍結）》</p> <p>じゃ口からお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります</p>	<p>凍結していないかを確認。凍結している場合は解凍したことを確認。</p> <p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
F3	<p>圧縮機の吐出管温度が上昇し過ぎたため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷媒系統での不具合 ・電子膨張弁（コイル・本体）の不具合 ・温度検知サーミスタの不具合（吐出管・熱交・外気） ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

FA	<p>高圧圧力が上昇し過ぎたため、停止しています。</p> <p>予想される原因 《貯湯ユニットでの要因》 ・残湯サーミスタの不具合 ・断水していないかを確認ください 《ヒートポンプユニットでの要因》 ・高圧圧力スイッチの不具合 ・冷媒系統での不具合 ・電子膨張弁（コイル・本体）の不具合 ・冷媒系統での不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 《ヒートポンプ配管系統での要因》 ・沸き上げポンプの不具合 ・水熱交換器の詰り 《冬季の場合（凍結）》 じゃ口からお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性があります</p>	<p>断水していないか、給水止水栓が閉まっていないか、凍結していないかを確認。凍結している場合は解凍したことを確認。</p> <p>貯湯ユニットが満水になっていない場合は満水にする。</p> <p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
F17	<p>貯湯ユニットからの水もれを検知したため、停止しています。</p> <p>予想される原因 ・貯湯ユニットからの水もれ ・漏水センサーの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備</p>	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
F38	<p>貯湯タンク内の残湯温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因 ・残湯サーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備</p>	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
F47	<p>水もれ検知センサー系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因 ・漏水センサーの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備</p>	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
F66	<p>お湯はり電磁弁が開まらない状態を検知しています。 お湯はりが完了してもお湯が止まらない状態です。（ふろの水位が上昇しています）</p> <p>予想される原因 ・お湯はり電磁弁の不具合 ・お湯はり水量センサの不具合 ・お湯はり電磁弁への異物の噛み込み ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備</p>	<p>浴槽の給湯口から水（湯）が漏れ出していないかを確認。</p> <p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

F94	<p>ふる水位センサ系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水位センサーの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・ふる配管の汚れ・詰まり(配管洗浄して確認ください) 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H0	<p>圧縮機が運転しても電流が流れないため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・圧縮機中継ハーネス接続部の外れ、接触の不備 ・圧縮機の不具合 ・リアクタの不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H3	<p>高圧圧カスイッチ系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧圧カスイッチの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H6	<p>圧縮機の過電流検出センサーが作動したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・圧縮機中継ハーネス接続部の外れ、接触の不備 ・圧縮機の不具合 ・電源電圧が低下していないかを確認ください 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H8	<p>圧縮機の入力電流が上昇しないため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・圧縮機中継ハーネス接続部の外れ、接触の不備 ・圧縮機の不具合 ・リアクタの不具合 ・電源電圧が低下していないかを確認ください 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H9	<p>外気の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外気サーミスタの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

HC	<p>出湯の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出湯サーミスタの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
HJ	<p>ヒートポンプからの出湯温度が上昇しないため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <p>《貯湯ユニットでの要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残湯サーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・断水していないかを確認ください <p>《ヒートポンプ配管系統での要因》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沸き上げポンプの不具合 ・水熱交換器の詰り ・温度検知サーミスタの不具合 ・水熱交換器の詰り <p>《冬季の場合（凍結）》</p> <p>ジャコからお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります</p>	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H25	<p>水流スイッチ系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水流スイッチの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・水流スイッチ、ふるアダプタに異物の付着(配管洗浄して確認ください) 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H32	<p>給水の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水サーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H33	<p>ふろの温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふろサーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H34	<p>給湯の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給湯サーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

H35	<p>湯とりの温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湯とりサーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H37	<p>お湯はりの温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お湯はりサーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H39	<p>追だきの温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・追だきのサーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H54	<p>給湯方向を切替える三方弁系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電動三方弁の不具合 ・電動三方弁内に異物の噛みこみ ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H56	<p>お湯と、給水とを混合させる湯はり混合弁系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湯はり混合弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H57	<p>膨張水を排出する三方弁系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・膨張水三方弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

H58	<p>給湯回路と、給水回路をバイパスさせる電磁弁系の不具合を検出したため停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バイパス電磁弁、追いだし混合弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H59	<p>お湯と、給水を混合させる給湯混合弁系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給湯混合弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H60	<p>中間温度層のお湯を混合させる、湯とり混合弁系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湯とり混合弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H76	<p>貯湯ユニットと台所、ふろリモコン間の相互通信ができていません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リモコン配線の断線・接続の不備 ・リモコンの組み合わせ間違い ・台所リモコンまたはふろリモコンの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H82	<p>リモコンの時刻設定ができません</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・時刻設定行って復帰するかを確認、0：00で点滅、時刻合わせの催促ブザー報知する ・電源電圧を確認ください（200V） ・台所リモコンの不具合 ・電源トランスの不具合（貯湯ユニット） ・外的要因（ノイズ） 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H83	<p>ふろの水位設定ができないため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水位センサーの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・外的要因（ノイズ） 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

H91	<p>保安器が動作したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水系統からの水もれ ・出湯サーミスタの不具合 ・過熱防止器の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H92	<p>貯湯タンクの缶体温度が高温を検知したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・缶体サーミスタの不具合 ・出湯サーミスタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
H97	<p>冷却運転終了後に再び冷却運転を開始したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・熱交換器配管の破れ 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
J0	<p>冷媒調整器の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷媒調整器サーミスタの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
J3	<p>圧縮機の吐出管温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サーミスタの不具合（吐出管・出湯） ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
J5	<p>圧縮機の吸入管温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吸入管サーミスタの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

J6	<p>熱交換器の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・熱交換器サーミスタの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
J8	<p>入水の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入水サーミスタの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
JA	<p>高圧圧力センサー系の不具合を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧圧力センサーの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・冷媒系統での不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
L3	<p>圧縮機停止時に放熱フィン温度が上昇し過ぎたため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放熱フィンサーミスタの不具合 ・ファンモータの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
L4	<p>圧縮機運転時に放熱フィン温度が上昇し過ぎたため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放熱フィンサーミスタの不具合 ・ファンモータの不具合 ・放熱フィンの汚れ ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
L5	<p>圧縮機に過電流が流れたため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・圧縮機の不具合 ・電源電圧が低下していないかを確認ください 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

P4	<p>放熱フィンの温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放熱フィンサーミスタの不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
U0	<p>ガス欠（冷媒循環量不足）を検出しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷媒系統での不具合（冷媒不足・詰まり） ・電子膨張弁の不具合 ・圧縮機の不具合 ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・各サーミスタの不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
U2	<p>インバータ電源回路の不足電圧、過電圧を検出したため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・ファンモータの不具合 ・瞬時停電の影響 ・電源電圧が正常範囲外（±10%電圧）かを確認ください 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
U4	<p>ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の相互通信ができていません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の通信の不具合 ・プリント基板の不具合（ヒートポンプユニット・貯湯ユニット） ・ヒートポンプユニットの電子膨張弁コイルの不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
U7	<p>ヒートポンプユニット内部での相互通信ができていません</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板間のハーネスの外れ・断線 ・外的要因（ノイズ等） 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
UA	<p>リモコンと貯湯ユニットとの組合せが正しくありません。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リモコンとの貯湯ユニット組合せが不一致 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

UF	<p>入水温度が出湯温度より高いため、停止しています。</p> <p>予想される原因 《貯湯ユニットでの要因》 排水栓ツマミが「通常」位置かを確認ください 《ヒートポンプユニットでの要因》 ・サーミスタの不具合（入水・出湯） ・ヒートポンプユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 《冬季の場合（凍結）》 じゃ口からお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります</p>	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
U22	<p>湯はり中に注湯量が減少したため、停止しています。</p> <p>予想される原因 ・減圧弁フィルタの詰まり ・ふる配管の詰まり ・ふる注湯弁の不具合 ・給水バルブが閉</p>	<p>給水止水栓が閉まっているか確認</p> <p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
U51	<p>お湯はりに時間がかかり過ぎているため、停止しています。</p> <p>予想される原因 《ふる系統での要因》 ・水流スイッチの不具合 ・水流センサーの不具合 ・風呂フローズスイッチの不具合 ・注湯電磁弁の不具合 ・ふる循環ポンプの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・ふる自動運転後の保温中にふるの栓を抜くとU51表示がでます ・ふるの栓が外れていないかを確認してください。 ・ふる配管の汚れも考えられますので配管洗浄を行い確認してください ・ふるアダプタのオリフィスの詰りがいいか確認してください ・断水していないかを確認ください 《冬季の場合（凍結）》 じゃ口からお湯が出ない場合や普段より出が悪い場合は凍結の可能性がります</p>	<p>栓をせずに湯はりしていないか、断水していないか、給水止水栓が閉まっているか確認。</p> <p>貯湯ユニットが満水になっていない場合は満水にする。</p> <p>リモコンのメニューボタンを押す。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
U53	<p>ふるの水位が安定しないため、停止しています。</p> <p>予想される原因 ・水位センサーの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備</p>	<p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
U54	<p>ふるに残り湯があると検知したため、停止しています。</p> <p>予想される原因 ・水流スイッチの不具合 ・風呂フローズスイッチの不具合 ・ふる接続アダプタの不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備</p>	<p>浴槽に残り湯がある場合は、残り湯を全て排水する。</p> <p>リモコンのメニューボタンを押す。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>

<p>U61</p>	<p>給湯の温度が低すぎるため、停止しています。</p> <p>予想される原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給湯サーミスタの不具合 ・注湯電磁弁の不具合 ・混合弁の不具合 ・貯湯ユニットのプリント基板の不具合 ・プリント基板上でのコネクタ接続部の外れ、接触の不備 ・貯湯タンクにお湯があるかを確認ください 	<p>タンクにお湯があるか（残湯量）を確認</p> <p>ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「ダイキンコンタクトセンター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>ダイキンコンタクトセンター TEL：0120-88-1081 <携帯電話からも可> 【受付時間】365日・24時間</p>
------------	--	---